



DANE OGÓLNE											
Nr OBWODU		1	2	3	4	5	6	7	8		
NAZWA ODBIORNIKA		ZASILANIE	LAMPKI KONTROLNE VOLTAGE INDICATION	OCZYSTWIK PRZECIŁOŻONY	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY	centralika oddym. klatka 1	centralika oddym. klatka 2	centralika oddym. klatka 3	REZERWA SPARE	REZERWA SPARE	
FAZA 1		Ps=10kW				0,01	0,01	0,01			
FAZA 2											
FAZA 3											
Typ KABLA		NKGS FE180/PH90			NKGS FE180/PH90	NKGS FE180/PH90	NKGS FE180/PH90				
PRZĘKROŚĆ [mm²]		5x35			3x2,5	3x2,5	3x2,5				