



WYAGI

Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe należy sprawdzić na budowie. Wszelkie niezgodności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

W miejscach kolizji prowadzić wykopy ręczne oraz stosować rury osłonowe.

Nad przewodem sieci ciepłowniczej (ok. 40–50cm należy ułożyć taśmę ostrzegawczą – lokalizacyjną koloru pomarańczowego o szer. 200 mm z wtopioną wkładką metalową.

Wykonać podpsypkę i obyspkę instalacji o grubości 20,0cm