

NAZWA CENTRALI	Nr Modułu	ISTNIEJĄCE WE/WY	OZNACZENIE KLAPY	PROJEKTOWANE WY/WE
Centrala FPM+ - Parter pom. Ochrony- 2x akum. 18Ah	eUSP 129	WEJ 1-10 -wej. Sygnalizatorów dla stref pożarowych		WEJ 1 - ALARM II STP. - STRFA POŻ. 1
				WEJ 2 - ALARM II STP. - STRFA POŻ. 2
				WEJ 3 - ALARM II STP. - STRFA POŻ. 3
				WEJ 4 - ALARM II STP. - STRFA POŻ. 4
				WEJ 5 - ALARM II STP. - STRFA POŻ. 5
				WEJ 6 - ALARM II STP. - STRFA POŻ. 6
				WEJ 7 - ALARM II STP. - STRFA POŻ. 7
				WEJ 8 - ALARM II STP. - STRFA POŻ. 8
				WEJ 9 - ALARM II STP. - STRFA POŻ. 9
				WEJ 10 - ALARM II STP. - STRFA POŻ. 10
				WEJ 11- REZERWA
				WEJ 12- AWARIA 24VDCDCDC ZASILACZA LS- 03A LS-08A
				WEJ 13 - REZERWA
		WEJ 14 - ZEWNĘTRZNY ALARM POŻAROWY		
		WEJ 15 - ZEW. SYGNAŁ RESETU		
		WEJ 16 - AWARIA UKŁADU ZASILANIA		WEJ 16 -REZERWA

		WYJ 1 - STEROWANIE DLA WINDY ADMINISTRACJA		
				WYJ 2-STEROWANIE KD _M1- KT09/1
				WYJ 3-STEROWANIE KD _M1- KT06/1
				WYJ 4-STEROWANIE KD _M1- KT04/2
				WYJ 5-STEROWANIE KD _M1- KT02/1
				WYJ 6-STEROWANIE KD _M1- KT12/1
				WYJ 7-STEROWANIE KD _M1- KT05/1
		WYJ 8- LOKALNY- SYGNALIZATOR- AKUSTYCZNY		WYJ 8-REZERWA
				WEJ 1-AWARIA 230VAC ZASILACZA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 02
				WEJ 2-AWARIA 230VAC ZASILACZA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 01
				WEJ 3-AWARIA 24VDC ZASILACZA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 01
				WEJ 4-AWARIA 24VDC ZASILACZA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 02
				WEJ 5-AWARIA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 02
				WEJ 6-ALARM CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 02

EUSP 142

		WEJ 7-AWARIA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 01
		WEJ 8-ALARM CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 01
		WEJ 9-AWARIA UKŁADU ZASILANIA
		WEJ 10-MONITOROWANIE POMP. P.POŻ. PRZYZIEMIE
		WEJ 11-REZERWA
		WEJ 12-REZERWA
		WEJ 13-REZERWA
		WEJ 14-REZERWA
		WEJ 15-AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-34
		WEJ 16-AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-34
		WYJ 1- STEROWANIE KD_WINDA NR 02
		WYJ 2- STEROWANIE WINDA NR 02
		WYJ 3- STEROWANIE KD_M1- KT03/1
		WYJ 4- STEROWANIE KD_M1- KT03/2
		WYJ 5- STEROWANIE KD_M2- KT02/1
		WYJ 6- STEROWANIE KD_PODASZE
		WYJ 7- STEROWANIE KD_PAWILON_1
		WYJ 8- STEROWANIE KD_PAWILON_2

Podcentrala II - Parter
pom. Ochrony-2x
akum. 18Ah

eUSP 137

WEJ 1- AWARIA ZASILACZA- LS-02 LS-03		WEJ 1- REZERWA
WEJ 2- AWARIA ZASILACZA- LS-08 LS-09		WEJ 2- REZERWA
WEJ 3- AWARIA ZASILACZA- LS-14 LS-15		WEJ 3- REZERWA
WEJ 4- AWARIA ZASILACZA- LS-28		WEJ 4 REZERWA
		WEJ 5- REZERWA
		WEJ 6- REZERWA
		WEJ 7- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-14 LS -15
		WEJ 8- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS 28
		WEJ 9- REZERWA
		WEJ 10- REZERWA
		WEJ 11- REZERWA
		WEJ 12- REZERWA
		WEJ 13- REZERWA
		WEJ 14- REZERWA
		WEJ 15- REZERWA
WEJ 16- AWARIA UKŁADU ZASILANIA II		
WYJ 1- REZERWA		WYJ 1 - REZERWA
WYJ 2- REZERWA		WYJ 2 - REZERWA
WYJ 3- REZERWA LS-08		WYJ 3 - REZERWA
WYJ 4- REZERWA		WYJ 4 - REZERWA
WYJ 5- REZERWA		WYJ 5 - REZERWA

	WYJ 6- REZERWA		WYJ 6 - REZERWA
			WYJ 7 -STEROWANIE KD_M2KT01/1
			WYJ 8 -STEROWANIE DP 06
eUSP 138	WEJ 1-16 REZERWA		WEJ 1- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS 02 LS03
			WEJ 2- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS 08 LS09
			WEJ 3- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS 14 LS 15
			WEJ 4- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS 28
			WEJ 5- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS 02 LS03
			WEJ 6- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS 08 LS09
			WEJ 7- REZERWA
			WEJ 8- REZERWA
			WEJ 9- REZERWA
			WEJ 10- REZERWA
			WEJ 11- REZERWA
			WEJ 12- REZERWA
			WEJ 13- REZERWA
			WEJ 14- REZERWA
			WEJ 15- REZERWA
			WEJ 16- REZERWA
	WYJ 1-8 REZERWA		WYJ 1- STEROWANIE KD_WINDA NR 01
			WYJ 2- STEROWANIE KD_M2- KT07/2

				WYJ 3- STEROWANIE KD_PIĘTRO +1_KL.SCH.2
				WYJ 4- STEROWANIE KD_PIĘTRO +1_KORYTARZ BIURA
				WYJ 5- STEROWANIE KD_MAGAZYN BIBLIOTEKI
				WYJ 6- STEROWANIE KD_M2- KT08/1
				WYJ 7- STEROWANIE KD_M2- KT09/1
				WYJ 8 -STEROWANIE DP 07
	eLSK 1	MP-BUS1-2 SIŁOWNIKI	N0.2/P/S.C./2	
			W0.2/P/S.C./3	
		MP-BUS2-2 WOLNY		
				WEJ 1- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-11
				WEJ 2- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-11
				WEJ 3- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-11A LS-12A
				WEJ 4- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-11A LS-12A
				WEJ 5- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-04A LS-05A
				WEJ 6- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-04A LS-05A
				WEJ 7- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-06A LS-07A
				WEJ 8- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-06A LS-07A
				WEJ 9- AWARIA UKŁADU ZASILANIA I
				WEJ 10- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-01 LS-06
				WEJ 11- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-10 LS-12

Podcentrala 4 - Piwnica - rozdzielnia- 2x akum. 18Ah	eUSP 143			WEJ 12- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-04 LS 05
				WEJ 13- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-01 LS-06
				WEJ 14- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-10 LS-12
				WEJ 15- REZERWA
				WEJ 16- REZERWA
				WYJ 1- RESET CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 01
				WYJ 2- RESET CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 02
				WYJ 3- REZERWA
				WYJ 4- REZERWA
				WYJ 5- REZERWA
				WYJ 6- REZERWA
				WYJ 7- REZERWA
				WYJ 8- REZERWA
		WEJ 1-AWARIA ZASILACZA LS-11		
				WEJ 2- REZERWA
				WEJ 3- REZERWA
				WEJ 4- REZERWA
				WEJ 5- REZERWA
				WEJ 6- REZERWA
				WEJ 7- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-04 LS 05
				WEJ 8- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-14A

eUSP 130

		WEJ 9- REZERWA
		WEJ 10- REZERWA
		WEJ 11- REZERWA
		WEJ 12- REZERWA
		WEJ 13- REZERWA
		WEJ 14- REZERWA
		WEJ 15- REZERWA
WEJ 16- AWARIA UKŁADU ZASILANIA		
WYJ 1- REZERWA		
WYJ 2- STEROWANIE DLA KD-		WYJ 2- STEROWANIE DP 01
WYJ 3- STEROWANIE DRZWI ROZSUWNYCH		WYJ 3- STEROWANIE KD_M1-KT01/1
		WYJ 4- REZERWA
		WYJ 5- REZERWA
		WYJ 6- REZERWA
		WYJ 7- REZERWA
		WYJ 8- REZERWA
WEJ 1- AWARIA ZASILACZA-LS-01 LS-06		WEJ 1- ALARM LINIOWEJ CL_1
WEJ 2- AWARIA ZASILACZA-LS-10 LS-12		WEJ 2- AWARIA CZUJKI LINIOWEJ CL_1
WEJ 3- AWARIA ZASILACZA-LS-04 LS-05		WEJ 3- AWARIA 230VAC ZASILACZA CL_1
		WEJ 4- AWARIA 24VDC ZASILACZA CL_1
		WEJ 5- REZERWA

eUSP 135

		WEJ 6- REZERWA
		WEJ 7- REZERWA
		WEJ 8- REZERWA
		WEJ 9- REZERWA
		WEJ 10- REZERWA
		WEJ 11- REZERWA
		WEJ 12- REZERWA
		WEJ 13- REZERWA
		WEJ 14- REZERWA
		WEJ 15- REZERWA
		WEJ 16- REZERWA
WEJ 16 - AWARIA UKŁADU ZASILANIA I		
WYJ 1 - REZERWA1		WYJ 1 -RESET CZUJKI LINIOWEJ CL_1
WYJ 2 - REZERWA		WYJ 2 -REZERWA
WYJ 3 - REZERWA		WYJ 3 -REZERWA
WYJ 4 - REZERWA		WYJ 4-REZERWA
WYJ 5 - REZERWA10		WYJ 5 -REZERWA
WYJ 6 - REZERWA		WYJ 6 -REZERWA
		WYJ 7 -REZERWA
		WYJ 8 -REZERWA
WEJ 1-16 - REZERWA		WEJ 1- REZERWA

WYJ 1-8- REZERWA		WEJ 2- REZERWA
		WEJ 3- REZERWA
		WEJ 4- REZERWA
		WEJ 5- REZERWA
		WEJ 6- REZERWA
		WEJ 7- REZERWA
		WEJ 8- REZERWA
		WEJ 9-REZERWA
		WEJ 10- REZERWA
		WEJ 11- REZERWA
		WEJ 12- REZERWA
		WEJ 13- REZERWA
		WEJ 14- REZERWA
		WEJ 15- REZERWA
		WEJ 16- REZERWA
		WYJ 1- REZERWA
		WYJ 2- REZERWA
		WYJ 3 -URUCHOMIENIE ODDYMIANIA HOLLU GŁÓWNEGO
		WYJ 4- REZERWA
		WYJ 5- REZERWA

Podcentrala I -
Piwnica - rozdzielnia-
2x akum. 18Ah

eUSP 144

		WYJ 6- REZERWA
		WYJ 7- REZERWA
		WYJ 8- REZERWA
		WEJ 1- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-33
		WEJ 2- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-33
		WEJ 3- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-30 LS-31
		WEJ 4- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-30 LS-31
		WEJ 5- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-32
		WEJ 6- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-32
		WEJ 7- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-03A LS 08A
		WEJ 8- AWARIA 24VDC ZASILACZA ZB3-KLAPA ODCIĄŻAJĄCA
		WEJ 9-AWARIA 230VAC ZASILACZA ZB3-KLAPA ODCIĄŻAJĄCA
		WEJ 10- ALARM CZUJKI ZASYSAJĄCEJ ASD_IT
		WEJ 11- AWARIA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ ASD_IT
		WEJ 12-AWARIA 230VAC ZB4 CZUJKI ZASYSAJĄCEJ ASD_IT
		WEJ 13 - AWARIA 24VDC ZB4 CZUJKI ZASYSAJĄCEJ ASD_IT
		WEJ 14 - AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-14A
		WEJ 15- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-03A LS 08A
		WEJ 16 - REZERWA
		WYJ 1- RESET CZUJKI ZASYSAJĄCEJ ASD_IT

		WYJ 2- RESET CZUJKI ZASYSAJĄCEJ ASD_SZT
		WYJ 3 -REZERWA
		WYJ 4- REZERWA
		WYJ 5- REZERWA
		WYJ 6- REZERWA
		WYJ 7- REZERWA
		WYJ 8- REZERWA
		ZASILACZA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ W MAG. MALARSTAWA POLSKIEGO
		WEJ 2-ZADZIAŁANIE ODDYMIANIA HOLLU GŁÓWNEGO
		WEJ 3 - AWARIA ODDYMIANIA HOLU GŁÓWNEGO
		ZASILACZA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ W MAG. MALARSTAWA POLSKIEGO
		WEJ 5 - ALARM CZUJKI ZASYSAJĄCEJ W MAG. MALARSTAWA POLSKIEGO
		WEJ 6 - AWARIA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ W MAG. MALARSTAWA POLSKIEGO
		WEJ 7- AWARIA 24VDC ZB2 CZUJKI ZASYSAJĄCEJ ASD_SZT
		WEJ 8- AWARIA 230VAC ZB2 CZUJKI ZASYSAJĄCEJ ASD_SZT
		WEJ 9- AWARIA 24VDC ZB1 KLAPY ODCIĄŻAJĄCEJ
		WEJ 10- AWARIA 230VAC ZB1 KLAPY ODCIĄŻAJĄCEJ
		WEJ 11- AWARIA 24VDC ZB3 KLAPY ODCINAJĄCEJ
		WEJ 12- AWARIA 230VAC ZB3 KLAPY ODCINAJĄCEJ
		WEJ 13 - AWARIA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ ASD_SZT
		WEJ 14 - ALARM CZUJKI ZASYSAJĄCEJ ASD_SZT
		WEJ 15 - REZERWA

				WEJ 16 - REZERWA
				WYJ 1- REZERWA
				WYJ 2- REZERWA
				WYJ 3 -REZERWA
				WYJ 4- REZERWA
				WYJ 5- REZERWA
				WYJ 6- REZERWA
				WYJ 7- REZERWA
				WYJ 8- REZERWA
Podcentrala 3 - piwnica za kinem- 2x akum. 18Ah	eLSK 9	MP-BUS1-7 SIŁOWNIKI	N1.1/KP1.5	
			W1.1/KP1.4	
			N1.1/KP1.1	
			W1.1/KP1.3	
			N1.1/KP1.3	
			W1.6	
		MP-BUS1-2 SIŁOWNIKI	N1.6	
			W1.3/KP3.2	
			WYWIEW/R1	
			N1.3/KP3.1	
		MP-BUS1-5 SIŁOWNIKÓW	W1.3/KP12	

Podcentrala 2A - RYZALIT -2- 2x akum. 18Ah	eLSK 7		W1.1/KP11	
		MP-BUS2-5 SIŁOWNIKÓW	W1.3/KP3.4	
			N1.3/KP3.4	
			N1.3/KP3.3	
			N1.3/KP3.4	
			W1.3/KP3.4	
	eUSP 139			WEJ 1- MONITOROWANIE POM. P.POŻ. PIWNICA
				WEJ 2- REZERWA
				WEJ 3- REZERWA
				WEJ 4- REZERWA
				WEJ 5- REZERWA
				WEJ 6- REZERWA
				WEJ 7- REZERWA
				WEJ 8- REZERWA
				WEJ 9- REZERWA
				WEJ 10- REZERWA
				WEJ 11- REZERWA
				WEJ 12- REZERWA
				WEJ 13- REZERWA
		WEJ 14-AWARIA UKŁADU ZASILANIA		
		WEJ 15-AWARIA UKŁADU ZASILANIA 2B		

		WEJ 16-AWARIA UKŁADU ZASILANIA 2A		
		WYJ 1- WYŁĄCZENIE CW-NW-1.3		
		WYJ2- WYŁĄCZENIE CW-NW-1.1		
		WYJ 3-WYŁĄCZENIE CW-NW-1.2		
				WYJ 4-REZERWA
				WYJ 5-REZERWA
				WYJ 6-REZERWA
				WYJ 7-REZERWA
				WYJ 8-REZERWA
Podcentrala 2B - RYZALIT -2- 2x akum. 18Ah	eLSK 8	MP-BUS1-8 SIŁOWNIKÓW	N1.1/KP11	
			WYWIEW/R2	
			W1.1/KP13	
			N1.1/KP13	
			W1.2/KP3	
			KP6	
			WYWIEW/R3	
			WRZUT/R4	
		MP-BUS2-5 SIŁOWNIKÓW	KP33	
			N1.2/KP1	
			W1.2/KP2	
			W1.4/KP5	

			N1.4/KP4	
	eLSK 2	MP-BUS1-2 SIŁOWNIKI	W0.1/P/SC1	
			N0.1/P/S.C./1	
		MP-BUS2-WOLNY		
	eUSP 146			WEJ 1- REZERWA
				WEJ 2- REZERWA
				WEJ 3- REZERWA
				WEJ 4- REZERWA
				WEJ 5 - REZERWA
				WEJ 6 - REZERWA
				WEJ 7 - REZERWA
				WEJ 8 - REZERWA
				WEJ 9 - REZERWA
				WEJ 10 - REZERWA
				WEJ 11 - REZERWA
				WEJ 12 - REZERWA
				WEJ 13 - REZERWA
				WEJ 14 - REZERWA
				WEJ 15 - REZERWA
				WEJ 16 - REZERWA

Podcentrala 5 -
PARTER ZPL.
FARAS - 2x
akum. 18Ah

		WYJ 1- STEROWANIE KD_HOLL_WINDOWY_PARTE R
		WYJ 2- STEROWANIE DP 02
		WYJ 3- STEROWANIE DP 03
		WYJ 4- STEROWANIE DP 04
		WYJ 5- STEROWANIE DP 05
		WYJ 6- STEROWANIE DP 08
		WYJ 7- REZERWA
		WYJ 8- REZERWA
		WEJ 1- REZERWA
		WEJ 2- REZERWA
		WEJ 3- REZERWA
		WEJ 4- REZERWA
		WEJ 5- REZERWA
		WEJ 6- REZERWA
		WEJ 7- REZERWA
		WEJ 8- REZERWA
		WEJ 9- REZERWA
		WEJ 10- REZERWA
		WEJ 11- REZERWA
		WEJ 12- REZERWA
		WEJ 13- REZERWA

				WEJ 14- REZERWA
				WEJ 15- REZERWA
				WEJ 16- REZERWA
				WYJ 1- STEROWANIE DP 09
				WYJ 2-STEROWANIE DP 10
				WYJ 3-STEROWANIE DP 11
				WYJ 4- REZERWA
				WYJ 5- REZERWA
				WYJ 6- REZERWA
				WYJ 7- REZERWA
				WYJ 8- REZERWA
			eLSK 3	MP-BUS1-6 SIŁOWNIKÓW
W1.2/PO/ST/2				
N1.2/PO/ST/3				
W1.2/PO/ST/3				

MP-BUS2-8 SIŁOWNIKÓW	N1.2/PO/ST/4	
	W1.1/PO/ST/1	
	N1.1/PO/ST/1	
	N1.1/PO/ST/2	
	W1.1/PO/ST/2	
eUSP 148		WEJ 1- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-22 LS-27
		WEJ 2- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-23 LS-24
		WEJ 3- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-13 LS 17
		WEJ 4- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-25 LS-26
		WEJ 5- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-07 LS-20A
		WEJ 6- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-19 LS -21
		WEJ 7- AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-22A LS-35
		WEJ 8-AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-18 LS-18A
		WEJ 9- AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-16 LS-20
		WEJ 10-AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-22 LS-27
		WEJ 11-AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-23 LS-24
		WEJ 12-AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-13 LS 17
		WEJ 13-AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-25 LS-26
		WEJ 14-AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-07 LS-20A
		WEJ 15-AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-19 LS -21
		WEJ 16- REZERWA

Podcentrala 6A -
STRYCH-SKRZYDŁO
2- 2x akumul.
18Ah

eUSP131

		WYJ 1- URUCHOMIENIE ODDYMIANIA 01
		WYJ 2- URUCHOMIENIE ODDYMIANIA 02
		WYJ 3 - URUCHOMIENIE ODDYMIANIA 05
		WYJ 4- STEROWANIE KD_WINDA NR 04
		WYJ 5- STEROWANIE WINDA NR 04
		WYJ 6- STROWANIE WINDA NR 03
		WYJ 7- STEROWANIE KD_M3- KT04/1
		WYJ 8- STEROWANIE KD_M3- KT02/1
	WEJ 1- ZADZIAŁANIE ODDYMIANIA NR 04	
	WEJ 2- AWARIA ODDYMIANIA NR 04	
		WEJ 3- ZADZIAŁANIE ODDYMIANIA 01
		WEJ 4- AWARIA ODDYMIANIA 01
		WEJ 5- ZADZIAŁANIE ODDYMIANIA 02
		WEJ 6- AWARIA ODDYMIANIA 02
		WEJ 7- ZADZIAŁANIE ODDYMIANIA 05
		WEJ 8- REZERWA
		WEJ 9- REZERWA
		WEJ 10- REZERWA
		WEJ 11- REZERWA
		WEJ 12- REZERWA
		WEJ 13- REZERWA
		WEJ 14- AWARIA UKŁADU ZASILANIA VI

		WEJ 15- AWARIA UKŁADU ZASILANIA 6B		
		WEJ 16-AWARIA UKŁADU ZASILANIA 6A		
		WYJ 1-WYŁĄCZENIE CENTRALI 1/NW 1.1 POM. BIUROWE		
		WYJ 2-WYŁĄCZENIE CENTRALI 2/NW1.2 XXI WIEKU		
		WYJ 3- WYŁĄCZENIE CENTRALI 3/ NW5		
		WYJ 4-WYŁĄCZENIE CENTRALI 4/NW2.2 GUMOWIEC		
		WYJ 5 WYŁĄCZENIE CENTRALI 5/NW0.2 GSS		
		WYJ 6- WYŁĄCZENIE CENTRALI 6/N2 ŚWIETLIK SKRZYDŁO 3		
		WYJ 7- WYŁĄCZENIE CENTRALI 7/W2 ŚWIETLIK SKRZYDŁO 3		
		WYJ 8- URUCHOMIENIE ODDYMIANIA NR 04/KL.SCH. NR 3 SKRZYDŁO 3 (LORENZ)		
	eLSK 4	MP-BUS1-6 SIŁOWNIKÓW	N0.2/PO/ST/1	
			W0.2/PO/ST/1	
			W2.2/PO/ST/2	
			N2.2/PO/ST/2	
			W2.2/PO/ST/1	
			N2.2/PO/ST/1	
		MP-BUS2-WOLNY		
				WEJ 1 -AWARIA CZUJKI ZASYSSAJĄCEJ WINDY NR 04
				WEJ 2- ZADZIAŁANIE CZUJKI ZASYSSAJĄCEJ WINDY NR 04
				WEJ 3 - REZERWA

Podcentrala 6B -
STRYCH SKRZYDŁO
2-2x akum. 18Ah

eUSP 149

		WEJ 4- AWARIA 230VAC ZASILACZA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDY NR 04
		WEJ 5- AWARIA 24VDC ZASILACZA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDY NR 04
		WEJ 6-AWARIA ODDYMIANIA 05
		WEJ 7-AWARIA 24VDC LS- 22A LS-35A
		WEJ 8-AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-18 LS-18A
		WEJ 9-AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-36 LS-37
		WEJ 10-AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-38 LS-39
		WEJ 11-AWARIA 24VDC ZASILACZA LS-40
		WEJ 12-AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-36 LS-37
		WEJ 13-AWARIA 230VAC ZASILACZA LS-38 LS-39
		WEJ 14-REZERWA
		WEJ 15-REZERWA
		WEJ 16- REZERWA
		WYJ 1-ODDYMIANIE 01- POLON
		WYJ 2-ODDYMIANIE 02- POLON

				WYJ 3-ODDYMianie 03-POLON
				WYJ 4-ODDYMianie 04-POLON
				WYJ 5-ODDYMianie HOLL GŁÓWNY-POLON
				WYJ 6-ODDYMianie 05-POLON
				WYJ 7-REZERWA
				WYJ 8-REZERWA
eUSP 140		WEJ 1- AWARIA ZASILACZA-LS-22 LS-27		WEJ 1- REZERWA
		WEJ 2- AWARIA ZASILACZA-LS-23 LS-24		WEJ 2- REZERWA
		WEJ 3- AWARIA ZASILACZA-LS-13 LS-17		WEJ 3 - REZERWA
		WEJ 4- AWARIA ZASILACZA-LS-25 LS-26		WEJ 4 - REZERWA
		WEJ 5- AWARIA ZASILACZA-LS-07		WEJ 5- REZERWA
		WEJ 6- AWARIA ZASILACZA-LS-19 LS-21		WEJ 6 - REZERWA
		WEJ 7- AWARIA ZASILACZA-REZERWA		WEJ 7-REZERWA
		WEJ 8- AWARIA ZASILACZA-LS-18		WEJ 8- REZERWA
		WEJ 9- AWARIA ZASILACZA-LS-16 LS-20		WEJ 9- REZERWA
				WEJ 10- REZERWA
				WEJ 11 - REZERWA
				WEJ 12 - REZERWA
				WEJ 13- REZERWA
				WEJ 14 - REZERWA
				WEJ 15-REZERWA
		WEJ 16- AWARIA UKŁADU-ZASILANIA-VI		WEJ 16- REZERWA

Podcentrala VI- strych
skrzydło 2- 2x
akum. 18Ah

WYJ 1- REZERWA		WYJ 1 - REZERWA
WYJ 2- REZERWA		WYJ 2 - REZERWA
WYJ 3- REZERWA		WYJ 3 - REZERWA
WYJ 4- REZERWA		WYJ 4 - REZERWA
WYJ 5- REZERWA		WYJ 5 - REZERWA
WYJ 6- REZERWA		WYJ 6 - REZERWA
WYJ 7- REZERWA		WYJ 7- REZERWA
WYJ 8- REZERWA1		WYJ 8 - REZERWA
		WEJ 1-REZERWA
		WEJ 2-REZERWA
		WEJ 3-REZERWA
		WEJ 4-REZERWA
		WEJ 5-REZERWA
		WEJ 6-REZERWA
		WEJ 7-REZERWA
		WEJ 8- REZERWA
		WEJ 1-REZERWA
		WEJ 2-REZERWA
		WEJ 3-REZERWA
		WEJ 4-REZERWA
		WEJ 5-REZERWA

				WEJ 6-REZERWA
				WEJ 7-REZERWA
				WEJ 8- REZERWA
		WYJ 1-REZERWA-		WYJ 1 - REZERWA
		WYJ 2- REZERWA		WYJ 2 - REZERWA
		WYJ 3- REZERWA		WYJ 3 - REZERWA
		WYJ 4- REZERWA		WYJ 4 - REZERWA
		WYJ 5- REZERWA		WYJ 5 - REZERWA
		WYJ 6-REZERWA		WYJ 6 - REZERWA
				WYJ 7-REZERWA
				WYJ 8-REZERWA
				WEJ 1- REZERWA
				WEJ 2- REZERWA
				WEJ 3- REZERWA
				WEJ 4- REZERWA
				WEJ 5- REZERWA
				WEJ 6- REZERWA
				WEJ 7- REZERWA
				WEJ 8- REZERWA
				WEJ 9- REZERWA
				WEJ 10- REZERWA

eUSP 132

Podcentrala 7A-
strych skrzydło 6-2x
akum. 18Ah

		WEJ 11- REZERWA
		WEJ 12- REZERWA
		WEJ 13- REZERWA
		WEJ 14- REZERWA
		WEJ 15- REZERWA
WEJ 16- AWARIA UKŁADU ZASILANIA 7B		
WYJ 1- WYŁĄCZENIE CENTRALI 16/N3 ŚWIETLIK/SKRZYDŁO 5		
WYJ 2- WYŁĄCZENIE CENTRALI 17/W3ŚWIETLIK/SKRZYDŁO 5		
WYJ 3- WYŁĄCZENIE CENTRALI 18 ŚWIETLIK		
WYJ 4- WYŁĄCZENIE CENTRALI 19 ŚWIETLIK		
WYJ 5- WYŁĄCZENIE CENTRALI 20 DACH		
		WYJ 6- STEROWANIE KD_WINDA NR 03
		WYJ 7- STEROWANIE DP NR 12
		WYJ 8- STEROWANIE DP NR 13
		WEJ 1- AWARIA CZUJKI ZASYSAJCEJ WINDA NR 03
		WEJ 2- ZADZIAŁANIE CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 03
		WEJ 3- REZERWA
		WEJ 4- AWARIA 230VAC ZASILACZA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDY NR 03
		WEJ 5- AWARIA 23V ZASILACZA CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDY NR 03
		WEJ 6- ZADZIAŁANIE ODDYMIANIA 04 KL. K5
		WEJ 7- AWARIA ODDYMIANIA 04 KL. K5
		WEJ 8- REZERWA

eUSP 133				WEJ 9- REZERWA
				WEJ 10- REZERWA
				WEJ 11- REZERWA
				WEJ 12- REZERWA
				WEJ 13- REZERWA
				WEJ 14- REZERWA
				WEJ 15- REZERWA
		WEJ 16- AWARIA UKŁADU ZASILANIA 7A		
				WYJ 1-STEROWANIE KD_KT- BIURA FARRAS
				WYJ 2-STEROWANIE KD_M2- KT12/2
				WYJ 3-URUCHOMIENIE ODDYMIAANIA NR 04 KL. K5
				WYJ 4-RESET CZUJKI ZASYSAJĄCEJ WINDA NR 03
				WYJ 5-REZERWA
				WYJ 6-REZERWA
				WYJ 7-REZERWA
				WYJ 8-REZERWA
		MP-BUS1-7 SIŁOWNIKÓW	W14.2/PO/ST/1	
			N14.2/PO/ST/1	
			W14.2/PO/ST/2	
			N14.2/PO/ST/2	
			W14.2/PO/ST/3	

Podcentrala 7B -
STRYCH SKRZYDŁO
6-2x akum. 18Ah

eLSK 5

MP-BUS2-8 SIŁOWNIKÓW

W14.3-1/PO/ST/2

N2.3/PO/ST/2

W14.3-2/PO/ST/1

N14.3-2/PO/ST/1

W14.3-2/PO/ST/2

N14.3-2/PO/ST/2

W14.3-1/PO/ST/1

N14.3-1/PO/ST/1

W2.3/PO/ST/1

N2.3/PO/ST/1

eLSK 6

MP-BUS1-6 SIŁOWNIKÓW

W2.3/PO/ST/2

N14.1/PO/ST/1

W2.3/PO/ST/3

N2.3/PO/ST/3

W14.1/PO/ST/3

N2.3/PO/ST/5

MP-BUS2-7 SIŁOWNIKÓW

W14.1/PO/ST/1

N2.3/PO/ST/4

W14.1/PO/ST/2

W2.3/PO/ST/4

			W14.3-1/PO/ST/2	
			N14.1/PO/ST/2	
			W2.3/PO/ST/5	
Podcentrala VII- strych skrzydło 6- 2x akum. 18Ah	Eusp 134			WEJ 1-REZERWA
				WEJ 2-REZERWA
				WEJ 3-REZERWA
				WEJ 4-REZERWA
				WEJ 5-REZERWA
				WEJ 6-REZERWA
				WEJ 7-REZERWA
				WEJ 8-REZERWA
				WEJ 9-REZERWA
				WEJ 10-REZERWA
				WEJ 11-REZERWA
				WEJ 12-REZERWA
				WEJ 13-REZERWA
				WEJ 14- REZERWA
				WEJ 15- REZERWA
		WEJ 16- AWARIA UKŁADU ZASILANIA VII		

	WYJ 1-WŁĄCZENIE CENTRALI 8/14.3-2 SYSTEM		
	WYJ 2-WŁĄCZENIE CENTRALI 9/14.2 SYSTEM		
	WYJ 3-WŁĄCZENIE CENTRALI 10/NW 2.3 GSD		
	WYJ 4-WŁĄCZENIE CENTRALI 11/14.1 SYSTEM		
	WYJ 5- WYŁĄCZENIE CENTRALI 12/14.3-1 SYSTEM		
	WYJ 6- WYŁĄCZENIE CENTRALI 13/NW 4		
	WYJ 7- WYŁĄCZENIE CENTRALI 14/W1 ŚWIETLIK SKRZYDŁO 4		
	WYJ 8- WYŁĄCZENIE CENTRALI 15/N1 ŚWIETLIK SKRZYDŁO 5		